

## Фронтальный погрузчик МКДУ-82Б



Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Сайт: <http://agramak.nt-rt.ru/>, эл. почта: [akh@nt-rt.ru](mailto:akh@nt-rt.ru)

Машина коммунально-дорожная универсальная с быстросъёмным гидроподъёмником на базе трактора МТЗ-82.1, МТЗ-82.П и ЮМЗ. Управление погрузчиком производится гидрораспределителями трактора или центральным распределителем с Джойстиком по желанию заказчика.

Базовая комплектация машин серии МКДУ-82Б основана на применении нового поколения фронтальных широкоуниверсальных погрузчиков с быстросъёмным гидроподъёмником и полуавтоматической сменой рабочих органов.

### **Основные преимущества:**

Навеска или отсоединение погрузчика от трактора – в течении 2-3 минут без использования инструмента.

Входящий в базовую комплектацию суппорт (рама навески рабочих органов) позволяет за 1 минуту сменить рабочий орган (ковш, вилы и т.д.) без применения инструмента. Надежное запираение рабочего органа производится лёгким поворотом рукоятки замка.

Механический параллелограмм обеспечивает максимальную параллельность подъёма поддонов и закрытого ковша. Для защиты погрузчика и трактора от перегрузок в гидросистеме предусмотрен клапан избыточного давления.

Присоединение гидроподъёмника к гидросистеме трактора осуществляется гидравлическими быстросъёмными штекерами без использования инструмента.

Механизм присоединения панелей гидроподъёмника к опорной раме с клиновым затвором обеспечивает длительную и надёжную работу без люфта.

Высокая транспортабельность снижает транспортные расходы и обеспечивает сохранность при поставках в любой регион России и за рубеж в любом количестве.

### **Сфера использования:**

- сельскохозяйственные и фермерские хозяйства;
- коммунальные хозяйства;
- дорожно-эксплуатационные службы;
- строительные организации.

#### **Комплектация:**

##### *Базовая комплектация:*

- Трактор МТЗ-82.1, МТЗ-82П или ЮМЗ;
- гидроподъёмник, грузоподъёмностью - 0,8 тн.;
- суппорт для быстрой смены рабочих органов;
- детали адаптера для рабочих органов других производителей.

##### *Дополнительно:*

- ковш универсальный, ёмкостью 0,8 куб.м.;
- ковш челюстной, ёмкостью 0,5 куб.м.;
- вилы лесные;
- вилы сельскохозяйственные;
- отвал плужный, гидрофицированный с переходной рамой МК-82А.
- грузоподъёмная стойка.

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Сайт: <http://agramak.nt-rt.ru/>, эл. почта: [akh@nt-rt.ru](mailto:akh@nt-rt.ru)